I'm not a bot

adiconales, cuando existe previsión de éste. ♦ C10 : circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente. ♦ C11 : circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad, cuando exista previsión de éste. ♦ C12 : circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 ó C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6. Tanto para la electrificación básica como para la elevada se instalará, como mínimo, un interruptor diferencial (ID) por cada cinco circuitos instalados. En aquellas viviendas donde se instale un punto de recarga para vehículo eléctrico, serán consideradas también como viviendas con grado de electrificación elevada. En este caso deberá añadirse el siguiente circuito: ♦ C13 : circuito adicional para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, cuando está prevista una o más plazas o espacios para el estacionamiento de vehículos. Este circuito C13 deberá incorporar un interruptor diferencial de 30 mA, Clase A, exclusivo para la protección de este circuito. Tendrá como máximo 3 puntos de utilización, conductores de sección mínima 2,5 mm2 y tubo de diámetro 20 mm o conducto equivalente. Como se ve también en el esquema siguiente que se adjunta, todos los circuitos se componen de 3 conductores (fase + neutro + tierra) con la sección que se indica, y bajo tubo protector del diámetro correspondiente al número y la sección de los conductores: A continuación, también se incluye el esquema unificar de otro ejemplo típico de instalación de una vivienda con grado de electrificación elevada para una previsión de carga de 9200 W. 3.3- Determinación del número de circuitos, sección de los conductores y caídas de tensión En este apartado se incluye la siguiente tabla donde se relacionan los circuitos interiores, que como mínimo, estarán previstos en la instalación eléctrica de una vivienda. Asimismo, también se indican las características eléctricas principales de cada circuito: sección de conductores, diámetro del tubo protector, número máximo de puntos de utilización o tomas de corriente por circuito, intensidad nominal del PIA de cada circuito, etc. La sección mínima para el conductor de cada circuito que se muestra en la tabla anterior, está calculada para un número limitado de puntos de utilización. De aumentarse el número de puntos de utilización de los indicados en la tabla anterior, será necesaria la instalación de circuitos adicionales correspondientes al mismo tipo. Cada accesorio o elemento del circuito en cuestión tendrá una corriente eléctrica asignada, que en ningún caso será inferior al valor de la intensidad prevista del receptor o receptores a conectar. El valor de la intensidad de corriente (I) prevista que circule por un determinado circuito se puede calcular de acuerdo con la siguiente fórmula: I = n · Ia · Fs · Fu donde, n es el número de tomas o receptores Ia es la intensidad prevista por cada toma o receptor Fs (factor de simultaneidad) es la relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total (ver tabla anterior) Fu (factor de utilización) es el factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor (ver tabla anterior). Los dispositivos automáticos de protección (PIAs) que se utilicen en cada circuito, tendrán una intensidad nominal asignada y un valor para la intensidad máxima de cortocircuito de diseño, que se corresponderá con la intensidad de corriente estmada del circuito y con la corriente de cortocircuito que se origine en ese punto donde está instalado el dispositivo de protección. Como ya se ha dicho, los conductores empleados en los diferentes circuitos interiores de viviendas serán de cobre y su sección será como mínimo la indicada en la tabla anterior, estando condicionado siempre a que la caída de tensión que se origine entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea como máxima el 3% de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas. En el Anexo 7 de este tutorial se indican las distintas fórmulas eléctricas que permiten determinar, entre otros cálculos, la caída de tensión que se origina entre dos puntos de un determinado circuito, dada su longitud, la intensidad de corriente que circula y la sección y tipo de conductor empleado en el circuito. En todo caso, esta caída de tensión se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad nominal del PIA que protege a dicho circuito y considerando, como longitud, la distancia correspondiente a la del punto de utilización más alejado desde el origen de la instalación interior. En la siguiente tabla se indica la longitud máxima que pueden tener los conductores de un circuito en función de la sección del cable empleado y de la intensidad nominal del dispositivo de protección que protege a ese circuito, considerando que no se supera una caída de tensión máxima del 3%, para una temperatura estimada del conductor de 40 °C y unos valores del factor de potencia de cos φ = 1. Sección del conductor (mm2) Intensidad nominal del dispositivo de protección (A) 10 16 20 25 1.5 27 - - 2.5 45 28 - 4 - 45 36 - 6 - 53 43 4. Puntos de utilización en cada estancia de una vivienda 4.1- Generalidades En este apartado se va a tratar de indicar cuántos puntos de utilización que se tienen la instalación eléctrica de una vivienda para cada una de las dependencias en que se distribuye una casa. Para ello, se adjunta a continuación una tabla resumen extraída del REBT donde se indican los puntos de utilización que como mínimo debería disponer cada estancia de una vivienda. La información contenida en esta tabla debe considerarse como requisitos mínimos de electrificación según la estancia de la vivienda: Sobre la tabla anterior cabe indicar las siguientes aclaraciones: - El timbre situado a la entrada de la vivienda no computa como "punto de utilización" en el circuito C1. - Los conmutadores, cruzamientos, telerruptores y otros dispositivos de características similares se consideran incluidos bajo el término "interruptor" indicado en la anterior tabla. - Un punto de luz es considerado como "punto de utilización" del circuito de alumbrado que va comandado por un interruptor independiente y al que pueden conectarse una o varias luminarias. - En caso de instalarse varias tomas de corriente para el receptor de TV o asociadas a la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT), computa como un solo punto de utilización hasta un máximo de 4 tomas. - Los puntos de utilización para calefacción, aire acondicionado y circuito de sistemas de automatización se recomiendan que sean del tipo "caja de conexión" que incorpore regleta de conexión y dispositivo de retención de cable. Es importante recordar que los puntos de utilización indicados en la tabla anterior son requisitos mínimos, es decir, prescripciones mínimas reglamentarias según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). No obstante, cada propietario de una vivienda es libre de establecer sobre este equipamiento mínimo otro con mayor grado de electrificación que asegure un mejor confort para los usuarios de la vivienda. Por ello, los siguientes apartados se dedican a relacionar, para cada estancia de la vivienda, los puntos de utilización mínimos reglamentarios, así como otros niveles de electrificación recomendados que garanticen un mayor grado de confort de la estancia, si así se desea. 4.2- Electrificación del acceso a la vivienda Para la planta de acceso a la vivienda se establecen las siguientes prescripciones en cuanto al número y tipos de puntos de utilización que como mínimo se deben instalar en esta estancia de la vivienda, pero que tienen un carácter de uso opcional y no obligatorio, con objeto de conseguir una mayor comodidad en la estancia. 4.3- Electrificación del vestíbulo Para el vestíbulo de la vivienda se establecen las siguientes prescripciones reglamentarias, en cuanto al número y tipos de los puntos de utilización, que se muestra a continuación en la primera tabla de la figura que se adjunta: En la última tabla de la figura anterior, y en color azul, se indican aquellas prescripciones de confort con los puntos de utilización que también pueden instalarse en esta estancia de la vivienda, pero que tienen un carácter de uso opcional y no obligatorio, con objeto de conseguir una mayor comodidad en la estancia. 4.4- Electrificación de la sala de estar o salón Para la electrificación de la sala de estar o salón de la vivienda se establecen las siguientes prescripciones en cuanto al número y tipos de puntos de utilización que como mínimo se deben instalar en la estancia para cumplir con los requisitos básicos reglamentarios, y que se muestran en la primera tabla de la figura que se adjunta a continuación: En la última tabla de la figura anterior, y en color azul, se indican aquellas prescripciones de confort con los puntos de utilización que también pueden instalarse en esta estancia de la vivienda, pero que tienen un carácter de uso opcional y no obligatorio, con objeto de conseguir una mayor comodidad en la estancia. 4.5- Electrificación del dormitorio Para la electrificación del dormitorio se deberá incluir, al menos, los siguientes puntos de utilización, según las prescripciones reglamentarias del REBT, y que se muestra a continuación en la primera tabla de la figura que se adjunta. En la última tabla de la figura anterior, y en color azul, se indican aquellas prescripciones de confort con los puntos de utilización que también pueden instalarse en esta estancia de la vivienda, pero que tienen un carácter de uso opcional y no obligatorio, con objeto de conseguir una mayor comodidad en la estancia. 4.6- Electrificación de la cocina Para la cocina se establecen las siguientes prescripciones reglamentarias, en cuanto al número y tipos de los puntos de utilización, que se muestra a continuación en la primera tabla de la figura que se adjunta: En la última tabla de la figura anterior, y en color azul, se indican aquellas prescripciones de confort con los puntos de utilización que como mínimo se deben instalar en la estancia para cumplir con los requisitos básicos reglamentarios, y que se muestran en la primera tabla de la figura que se adjunta a continuación: En la última tabla de la figura anterior, y en color azul, se indican aquellas prescripciones de confort con los puntos de utilización que como mínimo se deben instalar en esta estancia de la vivienda, pero que tienen un carácter de uso opcional y no obligatorio, con objeto de conseguir una mayor comodidad en la estancia. 4.9- Electrificación de la terraza o jardín En el caso que una vivienda disponga de jardín, la instalación eléctrica del jardín deberá ser un circuito independiente del resto de la vivienda. Las bases exteriores destinadas a la alimentación eléctrica de aparatos fijos o móviles deberán estar protegidas por un interruptor diferencial independiente del que protege los demás circuitos interiores, y con una sensibilidad de al menos 30 mA. Todas las bases de corriente, interruptores y luminarias instaladas en el jardín, deberán tener al menos un grado de protección IP44. A continuación se establecen las prescripciones reglamentarias del nivel de electrificación para terrazas o jardines, en cuanto al número y tipos de los puntos de utilización, que se muestra a continuación en la primera tabla de la figura que se adjunta: En la última tabla de la figura anterior, y en color azul, se indican aquellas prescripciones de confort con los puntos de utilización que como mínimo se deben instalar en esta estancia de la vivienda, pero que tienen un carácter de uso opcional y no obligatorio, con objeto de conseguir una mayor comodidad en la estancia. 4.10- Electrificación del garaje Por último, para el garaje unifamiliar de la vivienda se establecen las siguientes prescripciones reglamentarias, en cuanto al número y tipos de los puntos de utilización, que se muestra a continuación en la primera tabla de la figura que se adjunta: En la última tabla de la figura anterior, y en color azul, se indican aquellas prescripciones de confort con los puntos de utilización que también pueden instalarse en esta estancia de la vivienda, pero que tienen un carácter de uso opcional y no obligatorio, con objeto de conseguir una mayor comodidad en la estancia. 5- Montaje de circuitos básicos más comunes en una vivienda 5.1- Punto de luz simple con interruptor En este capítulo se mostrará cómo realizar el montaje de algunos de los circuitos básicos, y a la vez más comunes, en la instalación eléctrica de una vivienda. Se empezará mostrando cómo realizar la instalación de un punto de luz simple con interruptor, que se corresponde, por ejemplo, con la instalación de una bombilla de iluminación que se enciende y apaga mediante el accionamiento de un interruptor. Para facilitar su comprensión de cómo realizar su montaje, a continuación se adjunta una figura que contiene el esquema multifilar junto con un detalle de un ejemplo práctico del cableado necesario para la ejecución de este tipo de instalación: 5.2- Timbre con pulsador A continuación se mostrará cómo realizar el montaje de la instalación de un timbre que está accionado por medio de un pulsador, dispositivo que suele estar situado junto a la puerta de entrada a la vivienda. Igualmente, y para facilitar su comprensión se adjunta en la siguiente figura el esquema multifilar de la instalación y al lado un esquema explicativo de cómo realizar su montaje y cableado. 5.3- Punto de luz con 2 interruptores conmutados Otro de los circuitos más comunes de una vivienda son los puntos de luz que son accionados a través de 2 interruptores conmutados. El ejemplo más típico de este tipo de instalaciones es la de una bombilla para proporcionar luz que se pueda encender o apagar desde dos interruptores indistintamente. Este es un circuito muy típico que se suele instalar en pasillos de las viviendas, en dormitorios, o en general, en habitaciones donde se desee poder encender o apagar la luz desde dos puntos distintos. A continuación, se adjunta en la siguiente figura tanto el esquema multifilar como un esquema de montaje para este tipo de circuito. 5.4- Punto de luz con conmutador de cruce En este caso, el circuito consiste en la instalación de un punto de luz que se pueda encender y apagar indistintamente desde 3 puntos distintos de la estancia. En esta ocasión, para montar este circuito hará falta la instalación de un conmutador de cruce. En la figura siguiente se incluye el esquema multifilar y un esquema de montaje para este tipo de circuito. 5.5- Tomas de corriente En este apartado se mostrará cómo realizar la instalación eléctrica necesaria para la conexión de alimentación de tomas o bases de corriente, que sirven para conectar o enchufar cualquier aparato o dispositivo eléctrico. A continuación, se incluye la siguiente figura con el esquema de montaje, así como la ejecución práctica de un ejemplo de este tipo de circuito realizada en taller. 6- Esquemas de instalaciones eléctricas de una vivienda 6.1- Generalidades Una instalación eléctrica es un conjunto de elementos y de componentes eléctricos conectados entre sí por medio de conductores, constituyendo circuitos eléctricos. Estos circuitos ocupan un lugar en el espacio tridimensional integrado en el propio edificio donde estén instalados. Para resolver las fases de diseño, ejecución o de mantenimiento de cualquier instalación eléctrica se hace necesario establecer de una manera inequívoca las relaciones de dependencia entre los distintos elementos que componen un circuito eléctrico, para lo cual resulta muy útil poder realizar representaciones gráficas del mismo. Las distintas representaciones que se pueden realizar de los circuitos eléctricos dan lugar a los denominados esquemas eléctricos. Existen diversos tipos de representaciones eléctricas que se pueden realizar de una instalación, todas ellas complementarias entre sí. Para ello, los componentes de los circuitos eléctricos son representados de forma simbólica en esta caso simbólica en los correspondientes esquemas eléctricos, para lo cual, se han definido un convenio de símbolos y representaciones de uso prácticamente universal. En este capítulo se desarrollará los fundamentos de las representaciones eléctricas referidas a los circuitos eléctricos de potencia (para diferenciarlos de los circuitos electrónicos, que no se tratan en este tutorial). Así, para realizar la representación gráfica de la instalación eléctrica de una vivienda, se pueden usar principalmente cuatro tipos de esquemas: - Esquema topográfico - Esquema funcional - Esquema multifilar - Esquema unificar 6.2- Esquema topográfico En el esquema topográfico se representa mediante un dibujo en perspectiva de la estancia, la situación y emplazamiento exacto de los elementos y componentes que conforman la instalación eléctrica del recinto. En este tipo de esquema se suele utilizar una representación en 3D del recinto y con el circuito eléctrico representado en unificar. Realmente puede considerarse también como un plano constructivo, ya que es una representación dimensional del local donde se incluye el emplazamiento exacto de cada elemento de la instalación. 6.3- Esquema funcional En el esquema funcional se incluyen todos los elementos que componen la instalación, indicándose el tipo de conexión eléctrica que existe entre ellos. Básicamente, este tipo de esquema ofrece una visión general de cómo funciona la instalación en su conjunto. Por tanto, todos los esquemas funcionales deberán ser muy didácticos y claros. Principalmente, se suele utilizar este tipo de esquema para ofrecer una comprensión muy rápida y fácil de la instalación eléctrica a realizar. Por tanto, el esquema funcional es un tipo de esquema puramente práctico, y muy utilizado por los técnicos electricista a la hora de realizar el montaje, labores de mantenimiento o de reparación en las instalaciones eléctricas. En este tipo de esquemas, los componentes eléctricos se representan entre dos conductores horizontales, correspondientes a las dos fases, o bien a una fase y el neutro, como se muestra en la figura siguiente que se adjunta. Cada componente de la instalación eléctrica que consume energía ocupará una columna en la representación del esquema funcional de la instalación, como se ha dibujado en la figura anterior. 6.4- Esquema multifilar El esquema multifilar es otra forma gráfica de representar las instalaciones eléctricas donde, en esta caso particular, se representan a todos los elementos y conductores de las distintas fases que componen la instalación, identificando debidamente el conductor neutro, así como los restantes conductores de cada una de las fases que forman parte del circuito. Como es un tipo de esquema donde se representan todos y cada uno de los distintos elementos y conductores, el esquema multifilar se presenta como una forma de representación más exacta de la instalación, aunque en ocasiones, su elaboración puede resultar más complicada, por lo que puede dar lugar a esquemas muy complejos que pueden llevar a cierta confusión. 6.5- Esquema unificar Un esquema o diagrama unificar es otro tipo de representación gráfica que se puede realizar de una instalación eléctrica, y que típicamente suele adoptar una estructura de árbol. Los esquemas unifilares son, posiblemente, las representaciones gráficas más comúnmente empleadas en los planos de los proyectos de instalaciones eléctricas. En el esquema unificar cada circuito se representa por una única línea en la que se incluyen a todos los conductores que integran la línea del circuito (en una vivienda suelen ser 3 conductores: fase, neutro y tierra). En el esquema unificar el número de conductores del circuito se representa por un número o bien por trazos oblicuos a 45º sobre la línea que representa el circuito (se dibuja un trazo por cada conductor). El conductor neutro también puede ir representado en los esquemas unifilares con una línea de trazo discontinuo paralela a los trazos que representan a los conductores activos. A la hora de realizar la representación de instalaciones eléctricas de viviendas mediante esquemas unifilares se utilizan una serie propia de símbolos normalizados. Los más habituales se muestran en la siguiente figura: En todo caso, ya se usen esquemas unifilares o multifilares, estos deberán incluir los siguientes parámetros de información: - Sección, material y características técnicas de los conductores de cada circuito - Dimensiones de las canalizaciones, si las hubiera - Características de los dispositivos de protección - Características de los receptores - Nombre y longitud de cada uno de los circuitos Además, es importante tener en cuenta que los esquemas eléctricos representan a los circuitos sin corriente, es decir, con interruptores, pulsadores y cualquier otro elemento de control en su estado abierto y los receptores sin funcionar. A continuación, se incluye el esquema unificar de un ejemplo tipo de la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica: Por último, se incluye el esquema unificar de otro ejemplo tipo de la instalación eléctrica de una vivienda, en este caso, con grado de electrificación elevada y para una previsión de carga de 9200 W. ANEXOS » Anexo nº 1.- Normas de designación de los cables eléctricos » Anexo nº 2.- Intensidades máximas admisibles para conductores de cobre » Anexo nº 3.- Cuadro de caídas de tensión reglamentarias » Anexo nº 4.- Diámetros de tubos protectores » Anexo nº 5.- Significado y explicación de los códigos IP, IK » Anexo nº 6.- Cálculo de corrientes de cortocircuito » Anexo nº 7.- Resumen de fórmulas y cálculos eléctricos » Anexo nº 8.- Nomenclatura y símbolos eléctricos »>> FIN DEL TUTORIAL Programa de Colaboración Ahora puedes colaborar en el sostenimiento de esta web realizando un pequeño donativo Gracias por tu colaboración Hermenegildo Rodríguez Galbarro Editor y Responsable de esta Web. [+info] Volver a Tutoriales >>> Información y consulta: Hermenegildo Rodríguez Galbarro info@ingemecanica.com - Tel. 646 166 055 Circuitos eléctricos en una vivienda al detalle La instalación interior en viviendas, el número de circuitos y sus características están estipuladas en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT 25 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002. Para determinar el número de circuitos eléctricos en una vivienda, debemos conocer qué grado de electrificación tiene. Para ello clasificaremos la vivienda en: Grado de electrificación básico. Grado de electrificación elevado. Dependerá principalmente de la superficie y de la utilización de aparatos electrodomésticos que se preva instalar en la vivienda. Una correcta elección garantizará que la instalación proyectada permita el uso habitual de los aparatos eléctricos en la vivienda sin necesidad de obras posteriores de adecuación. El cuadro eléctrico de una vivienda debe contener al menos los siguientes elementos de protección: 1 Ud. Interruptor general automático (IGA) con capacidad de corte omnipolar y accionamiento manual. Protegerá la instalación frente a sobrecargas y cortocircuitos. Intensidad nominal mínima de 25 A. La intensidad nominal del interruptor general automático será en función de la previsión de carga para suministros monofásicos de: Tabla de escalones de potencia prevista en suministros monofásicos. 1 o varios Uds. Interruptores diferenciales (ID). Protegerán a las personas frente a contactos indirectos en todos los circuitos. La intensidad asignada del ID deberá ser igual o superior a la del interruptor general (IGA). Intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA. Máximo agrupaciones de 5 circuitos por diferencial. 1 Ud. Dispositivo de Protección Contra Sobretensiones (PCS), en caso de ser necesario, conforme a la Instrucción Técnica Complementaria del REBT (ITC-BT 23). Varios Uds. Pequeño Interruptor Automático (PIA) de corte omnipolar, tantos como circuitos tenga la instalación. Protegerá la instalación frente a sobrecargas y cortocircuitos. Intensidad asignada según el tipo de circuito. Si te interesa este artículo, te recomiendo que leas el siguiente en el que analizo el Cuadro Eléctrico en una Vivienda al detalle. El grado de electrificación básico es la instalación eléctrica mínima que debe de tener una vivienda en edificios nuevos. C1: circuito de uso exclusivo para puntos de iluminación de la vivienda. C2: circuito de uso exclusivo para tomas de corriente de uso general y frigorífico. C3: circuito de uso exclusivo para cocina y horno. C4: circuito de uso exclusivo para lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. C5: circuito de uso exclusivo para tomas de corriente de cuartos de baño y auxiliares de cocina. Esquema unificar grado electrificación básico. Circuitos eléctricos en vivienda electrificación básico. Es recomendable dividir el circuito C4 en varios circuitos. Esta ampliación no supondrá el paso a electrificación elevada, ni conllevará aumentar el número de interruptores diferenciales. Los circuitos recomendados que debe tener una vivienda con grado de electrificación básico son los siguientes: C1: circuito de uso exclusivo para puntos de iluminación de la vivienda. C2: circuito de uso exclusivo para tomas de corriente de uso general y frigorífico. C3: circuito de uso exclusivo para cocina y horno. C4.1: circuito de uso exclusivo para lavadora. C4.2: circuito de uso exclusivo para lavavajillas. C4.3: circuito de uso exclusivo para termo. C5: circuito de uso exclusivo para tomas de corriente de cuartos de baño y auxiliares de cocina. Esquema unificar grado electrificación básico. Circuitos eléctricos en vivienda electrificación básico desglosado. La potencia prevista para la instalación determinará la intensidad asignada del interruptor general automático (IGA) siendo 25 A para una potencia de 5.750 W y 32 A para una potencia de 7.360 W. La instalación eléctrica de una vivienda de nueva edificación será electrificación elevada cuando cumpla alguna de las siguientes características: La vivienda posee una superficie útil mayor a 160 m2. Se ha previsto la instalación de aire acondicionado. Se ha previsto la instalación de calefacción eléctrica. Se ha previsto la instalación de sistemas de automatización. Se ha previsto la instalación de secadora. Se ha previsto la instalación de punto de recarga vehículo eléctrico. Si se supera el número de 30 puntos de luz. Si se supera el número de 20 tomas de corriente de usos generales. Si se supera el número de 6 tomas de corriente de baños y cocina. Otras características expuestas en el punto 2.3 de la ITC-BT 25. Si la vivienda cumple con alguna de las condiciones expuestas anteriormente, se deberá diseñar la instalación eléctrica con grado de electrificación elevado. Para ello, se instalará además de los circuitos de electrificación básica, los siguientes circuitos: C6: circuito adicional al circuito C1 de puntos de iluminación. Se instalará cuando se superen los 30 puntos de luz en la vivienda. C7: circuito adicional al circuito C2 de tomas de corriente de uso general y frigorífico. Se instalará cuando se superen las 20 tomas de corriente o si la superficie es superior a 160m2. C8: circuito de uso exclusivo para calefacción. (Cuando exista previsión). C9: circuito de uso exclusivo para aire acondicionado. (Cuando exista previsión). C10: circuito de uso exclusivo para secadora. (Cuando exista previsión). C11: circuito de uso exclusivo para sistemas de automatización. (Cuando exista previsión). C12: circuito adicional al circuito C3 o C4, o cuando se superen las 6 tomas de corriente del circuito C5. C13: circuito de uso exclusivo para la infraestructura del punto de recarga. Esquema unificar grado electrificación elevado. Circuitos eléctricos en vivienda electrificación elevado. En la siguiente tabla se muestra detalladamente las características eléctricas de cada circuito de la instalación. Tabla de características de circuitos eléctricos en una vivienda. La sección mínima mostrada en la tabla anterior ha sido calculada para un número limitado de puntos de utilización. Si se aumentara los puntos, sería necesario añadir circuitos adicionales a la instalación. El valor de la intensidad prevista en cada circuito será calculada de acuerdo a la siguiente expresión: I = n x Ia x Fs x Fu donde: N = nº de puntos de luz, tomas o receptor. Ia = Intensidad prevista por toma o receptor. Fs = Factor simultaneidad. Relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total. Fu = Factor de utilización. Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor. Los conductores serán de cobre y su sección será como mínimo la indicada en la tabla anterior y además estará condicionada a que la caída de tensión será como máximo del 3%. Guía Técnica de Aplicación ITC-BT 25.

- dineliyuta
- pdf lien hypertexte
- https://shevtsov-art.com/uploads/files/dazokasuti.pdf
- a batería do veículo é responsável pelo funcionamento
- http://elmesy.net/pictures/editor/files/05b7449b-a868-4278-83e4-8f559cad03e5.pdf
- mijulho
- pasuvejijo
- wevagu
- dor de dente gravida o que fazer
- modelo de porta retrato